

Statusrad

- Återvinning aktiv
- Eftervärmare aktiv
- Förvärmare aktiv
- Avfrostning pågår

Aktuellt börvärde tilluftstemperatur 18°C

Klocka 14:35

Driftsstatus

- Manuellt läge
- Braskaminsläge
- Forcering via spiskåpa

Larm

- Inget larm
- B-larm
- A-larm

Välj driftsstatus
Tryck i fläktsymbolens centrum för att ändra statusen.

Meny

Driftslägen

Bortaläge* **Hemmaläge** **Forceringsläge**

Tryck på respektive fält för att välja driftsläge. Driftsläge går ej att ändra under avfrostning eller vid forcering av eventuell spiskåpa.
* Väljs endast vid längre bortavaro, t. ex. semester. Ej för enstaka timmar eller dagar.

Normalläge (manuellt)

Braskaminsläge, underlättar att tända i braskamin/öppen spis. Ger ett tillfälligt övertryck i huset.

Larm



A-larm, fast rött sken. Driftfel på ventilationsaggregat, Tag kontakt med HaMi för felsökning/ åtgärd.

Felanmälan till HaMi: info@hami.se eller tel: 013-14 81 50



B-larm, blinkande rött, filterlarm, behöver **ej** felanmälas.

Larmet kvitteras i samband med filterbyte som HaMi utför